

SÍMBOLOS DE LA LAVADORA

GUÍA PARA ENTENDER MEJOR A TU ELECTRODOMÉSTICO




ENCENDIDO & CAJETÍN

- Encendido/ Apagado
- Prelavado
- Suavizante
- Incio/ Pausa
- Lavado
- Lejía



PROGRAMAS


- Aclarado
- Centrifugado
- Vaciado
- Pre-Tratamiento
- Agua Fría
- Selección Temperatura
- Lavado Rápido
- Lavado Ecológico (Modo ECO)
- Favoritos (Seleccionar/ Guardar)
- Lana
- Algodón
- Ropa Delicada
- Tejidos Sintéticos




OPCIONES, AJUSTES & AVISOS

- Secado/ Opciones de Secado
- Sólo Secado (Sin Lavado)
- Secado Completo (para guardar)
- Ropa Ligeramente Húmeda (limita arrugas)
- Ropa algo Más Húmeda (fácil planchado)
- Modo Antialergia
- Ajustes/ Configuración
- Lavado en Diferido (Programado)
- Bloqueo de Botones
- Activar/ Desactivar Sonidos (Alarmas y Botones)
- Conectado a WiFi
- Smart Control (Control con Móvil)
- Revisar el Cajetín
- Puerta Bloqueada
- Puerta Abierta
- Exceso de Detergente
- Baja Presión de Agua







inteligencia doméstica

https://inteligenciadomestica.com